


Desenhos de vista explodida de peças de reposição para Truncador (e Truncador-S)



### Módulo Truncador

Pos.	No.do item	pça.	Descrição
1	44490517	1	Disco de diamante Truncador
2	44520009	1	Pacote com anéis para capa de inspeção
3	41530540	1	Roda Ø5x30mm
4	44496525	1	Parafuso M5 rosqueado aço inoxidável
5	44490910	1	Moldura Truncador
6	40320410	4	Parafuso para capa de inspeção M4x10
7	44470224	1	O-ring Ø24x2 mm
8	44523010	1	Guia excêntrico/ <b>44523011: guia excêntrico para Truncador-S</b>
9	44523005	1	Bloqueio para guia excêntrico
10	44520048	1	Contraporca
11a	44520004	1	Parafuso de fixação
11b	44470124	1	Pacote com borrachas (membranas), Ø25 mm
11c	44520027	1	Rolamento externo de bronze/ <b>44521027: rolamento para Truncador-S</b>
11d	40310404	1	Parafuso de rosca M4x6
12	44510290	1	Capa de inspeção NX
13	44523015	1	Cabine para stick-out
14	44523020	1	Parafuso para stick-out/ <b>44523021: Parafuso para stick-out para Truncador-S</b>
15	40110406	2	Parafuso M4x6 mm