

EP770 - Inelco Grinders original slibevæske

- til Ultima-TIG, Ultima-TIG-S, Ultima-TIG-Cut og Neutra

For at få den optimale udnyttelse og beskyttelse af vores vådslibere – Ultima-TIG, Ultima-TIG-Cut, samt Neutra - er det vigtigt at anvende den originale slibevæske EP770. Det er også af stor betydning, at der hele tiden er tilstrækkelig slibevæske i maskinen.

Uden væske, eller ved for lav væskestand i slibekammeret, bliver elektroden og maskinen meget hurtigt uhensigtsmæssig varm.

Almindeligt vand er ikke et brugbart alternativ, da der vil der opstå korrosion af delene i slibekammeret. Vand har heller ikke den samme smørende og kølende effekt som slibevæsken, så man får en dårligere slibning.

Andre slibevæsker giver generelt dårligere beskyttelse mod korrosion - og kan være årsag til at både væsken og slibestøvet klæber til slibeskiven, så den mister sin slibeevne.

Den originale slibevæske:

- er specielt udviklet til vores slibere, klæber ikke til slibeskiven og giver dermed optimal slibeevne
- beskytter mod korrosion af alle dele i slibekammeret
- har en kølende effekt under slibningen af både diamantskive og elektrode
- giver forbedret sliberesultat med en finere slebet overflade på elektroden
- er holdbar mindst 6 måneder i uåbnet tilstand og mindst 1 måned i åbnet tilstand.

EP770 slibevæske findes i følgende beholder størrelser:

Varenr.:	Beskrivelse:
75494500	Støvopsamler med slibevæske
75491200	Slibevæske 250 ml
75494000	Slibevæske 5 L
75491301	250 ml koncentrat til 5 L slibevæske
75491300	3,1 L koncentrat til 60 L slibevæske
75491305	4,65 L koncentrat til 90 L Slibevæske
75491201	Returflaske (tom) for slibevæske 250 ml
44491225	Hane til 5 L beholder

Slibevæsken indeholder:

Kølesmøremiddel, konserveringsmiddel (natriumbenzoat), farve og vand

Slibevæsken indeholder ingen sensibiliserende stoffer.

Slibevæsken er ikke klassificeret som farlig i henhold til GHS.

EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan downloades fra www.inelco-grinders.com

Bortskaffelse af brugt slibevæske skal altid ske i henhold til gældende lokal lovgivning. Da der er rester af slibestøv i den brugte væske, skal der tages hensyn til information om bortskaffelsen af elektroderester, som står på databladet for de anvendte elektroder. Spørg evt. leverandøren om databladet. Bortskaffelse af rent slibevæske sker sammen med andre olieholdige kemikalier.

